


NOTE IMPORTANTI - LEGGERE PRIMA DELL'USO

ATTENZIONE AI BAMBINI IN PROSSIMITÀ DEL DISPOSITIVO QUANDO SI UTILIZZA

SE POSSIBILE, VENTILARE SEMPRE L'AREA DI UTILIZZO. LAVORARE SOLO IN POSIZIONE VERTICALE DI UNA SUPERFICIE PIANA

AGGIUNGERE ACQUA - FAR SCORRERE IL COPERCHIO DI RIEMPIMENTO SUL DISPOSITIVO ALL'INDIETRO PER L'APERTURA E NON RIEMPIRE MAI L'ACQUA SOPRA LA LINEA DI RIEMPIMENTO SUL VETRO DELLO SGUARDO



Se il dispositivo viene utilizzato senza acqua, non si verifica alcun danno - se utilizzato in un veicolo in movimento, solo la metà riempie e fissa il dispositivo - quando si utilizza ghiaccio solo la metà di esso con acqua - quando si aggiunge ghiaccio mantenere il livello di ghiaccio sotto il fondo delle fessure di ventilazione all'interno del dispositivo - se usa un serbatoio d'acqua esterno, lo posiziona più in alto del dispositivo in modo che l'acqua possa essere passata attraverso la gravità nel dispositivo


PRENDERE IN FUNZIONE - COLLEGARE IL DISPOSITIVO AI CAVI IN DOTAZIONE CORRISPONDENTI CON UNA PRESA DI SIGARETTA (12 V) O UNA PRESA A MURO (110-240 V) E RUOTARE L'INTERRUTTORE ROTANTE IN SENSO ORARIO





INDICAZIONI

PESO: 1,9 KG
CAPACITÀ IDRICA:
1,7 L INTERNO
5 L ESTERNO
CONSUMO ENERGETICO:
BASSO 0,7 AMPERE
ALTO 1,7 AMPERE



REGOLAZIONE DEL FLUSSO D'ARIA

IL TRANSCOOL E3 È UN REFRIGERATORE D'ARIA PERSONALE. LA PERDITA DI ARIA DEVE ESSERE DIRETTA VERSO L'UTENTE



ATTENDERE 30 MINUTI FINO A QUANDO UN CUSCINO FRESCO NUOVO O ASCIUTTO È STATO RIEMPITO CON ACQUA PER OTTENERE UN RAFFREDDAMENTO OTTIMALE

SVUOTARE IL SERBATOIO DELL'ACQUA DOPO L'USO. PER FARE QUESTO, SEMPLICEMENTE VERSARE L'ACQUA RIMANENTE SOPRA GLI UGELLI ANTERIORI

LASCIARE ESEGUARE IL DISPOSITIVO SENZA ACQUA FINO A QUANDO IL PAD DI RAFFREDDAMENTO BLU INTERNO È ASCIUTTO

IL TRANSCOOL È DOTATO DI UNA GUARDIA DELLA BATTERIA INTERNO. AGGIUNGERE 2-5 ML DI EUCALIPTO O OLIO DELL'ALBERO DEL TÈ ALL'ACQUA, PER OTTENERE UN EFFETTO ANTIBATTERICO E UNA FRAGRANZA FRESCA

SE LA LUCE ROSSA SULLA SPINA DI SIGARETTA DA 12 VOLT E3 NON SI ACCENDE, POTREBBE ESSERE NECESSARIO SOSTITUIRE L'INTERRUTTORE MECCANICO DI SICUREZZA:

Per sostituire la sicurezza (12 v, 2a, si trova nella 12 v spina di sigaretta) – sciogliere il dado zigrinato sulla punta della spina da 12 v, rimuovi la sicurezza meccanica e controllare, se e necessario sostituire, stringere il dado zigrinato



ATTENZIONE!

TENERE MANI, CAPELLI E OGGETTILONTANO DALL'INSERIAZIONE DELL'ARIA SUL RETRO



NOTE IMPORTANTI - LEGGERE PRIMA DELL'USO

SOSTITUIRE I CUSCINI DI RAFFREDDAMENTO - IL CUSCINO DI RAFFREDAMENTO DEVE ESSERE SOSTITUITO OGNI 500-800 ORE DI FUNZIONAMENTO, A SECONDA DEL GRADO DI DUREZZA DELL'ACQUA UTILIZZATA. I PAD SOSTITUTIVI POSSONO ESSERE ACQUISTATI SOTTO WWW.TRANSCOOL.DE SUL NOSTRO SITO WEB. IL CUSCINO FRESCO PUÒ ESSERE LAVATO A MANO IN ACQUA CALDA SAPONATA 0 0 6 0 0

GARANZIA

CONCEDIAMO UNA GARANZIA DI 2 ANNI SUL DISPOSITIVO CONSEGNATO IN TUTTA EUROPA. DIVARIO DI MATERIALE O DI PRODUZIONE SI VERIFICANO DURANTE
QUESTO PERIODO, CONCEDIAMO UNO DEI SEGUENTI SERVIZI COME UNA QUESTIONE DI NOSTRA SCELTA NEL QUADRO DELLA GARANZIA:

• RIPARAZIONE DEL DISPOSITIVO

• CAMBIO DI UN DISPOSITIVO EQUIVALENTE O NUOVO (SE NECESSARIO, UN MODELLO SUCCESSORE)

VI PREGHIAMO DI CONTATTARCI DIRETTAMENTE IN CASO DI GARANZIA. I LORO DIRITTI DI GARANZIA STATUTARI A NOI RIMANGONO INALTERATI DA QUESTO. SE
L'ARTICOLO ACQUISTATO È DIFETTOSO, È POSSIBILE IN OGNI CASO CONFRONZA, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE LA GARANZIA SI VERIFICHI E SE LA



IMPORTATORE: PENKY GMBH

ZUR ALTEN SCHMIEDE 42, 41189 MÖNCHENGLADBACH Téléphone: (+49) 2431 944 88 336 Courriel: info@penky.de Site Web: www.transcool.de